

2018



Bedienungsanleitung

LAUTSPRECHER- UND PROJEKTIONSANLAGE

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitung Mikrophone.....	2
1.1	Handmikrofon (kabellos).....	2
1.2	Head-Set	2
1.3	Kanzelmikrofon.....	2
2	Inbetriebnahme Lautsprecheranlage	2
2.1	Kabellose Empfänger Links (von der Kanzel aus gesehen).....	2
2.2	Kabellose Empfänger rechts (von der Kanzel aus gesehen).....	2
2.3	Lautsprechersteuerung	2
3	Projektionsanlage	3
3.1	Anschliessen des Projektions – PC	3
3.2	Starten Beamer.....	3
4	Saalbeleuchtung	3

Bedienungsanleitung der Lautsprecher- und Projektionsanlage

1 Vorbereitung Mikrophone

1.1 Handmikrophon (kabellos)

Es hat vier (4) kabellose Handmikrophone im Schrank 45 welche mit den Farben «grün», «gelb», «rot» und «schwarz» gekennzeichnet sind. Üblicherweise werden zwei Handmikrophone, «grün» und «gelb» vorbereitet.

1. Prüfen der Batterie. Falls nur noch ein Strich Ladezustand angezeigt wird, muss die Batterie ersetzt werden. Neu Batterien befinden sich auch im Schrank 45.
2. Mikrophonständer befinden sich im angrenzenden Raum.

1.2 Head-Set

Es hat zwei Head-Sets welche mit den Farben «rot» und «schwarz» gekennzeichnet sind. Falls Handmikrophone mit denselben Farbkennungen verwendet werden, können die Head-Sets nicht verwendet werden und umgekehrt.

1. Prüfen der Batterie. Falls nur noch ein Strich Ladezustand angezeigt wird, muss die Batterie ersetzt werden. Neu Batterien befinden sich auch im Schrank 45.
2. Bereitstellen der Head-Set für den Gebrauch

1.3 Kanzelmikrophon (selten im Einsatz)

Das Kanzelmikrophon ist vor jedem Gebrauch zu prüfen und der Akku zu wechseln. Die Ladestation befindet sich auf dem Tisch im Vorbereitungsraum.

1. Akku mit frischem Akku aus der Ladestation ersetzen
2. Entnommenen Akku in die Ladestation platzieren und prüfen, dass der Ladevorgang beginnt

2 Inbetriebnahme Lautsprecheranlage

2.1 Kabellose Empfänger Links (von der Kanzel aus gesehen)

Bei der Kanzel befindet sich die Fernbedienung. Mit folgender Tastenkombination kann die Empfängerstation eingeschaltet werden:

1. Einschalten: Taste «», Taste «1», Taste «ON»

2.2 Kabellose Empfänger rechts (von der Kanzel aus gesehen)

1. Einschalten: Kabel bei der Wandsteckdose einstecken

2.3 Lautsprechersteuerung

1. PC «ACER» aufstarten.
2. Gemäss der Anleitung auf der Bedienkonsole die Lautstärkeregler durch links-Klicks mit der Maus einpegeln. Achtung! Je nach Kanal sind mindestens 40 Klicks nötig
3. Testen der Handmikrohone beim Bedienpult


3 Projektionsanlage

Die Projektionsanlage wird mit einem separaten PC bedient. Üblicherweise ist dieser vom Corps Offizier bereits gestartet und bereit.

3.1 Anschliessen des Projektions – PC

3. Entfernen des Anlagen PC. Dieser wird nicht gebraucht und muss am Ende wieder installiert werden
4. Anschliessen des HDMI Kabels
5. Anschliessen des Audio Kabels

3.2 Starten Beamer

1. Den Beamer durch drücken der  -Taste einschalten
2. Auf der Bedienkonsole für Lichtsteuerung, Lüftung und Leinwand, die Leinwand für den Beamer mit der Taste «Leinwand Beamer» herunterlassen.

4 Saalbeleuchtung

Für die Saalbeleuchtung können verschiedene Optionen auf der Bedienkonsole verwendet werden. Folgende Beleuchtungsarten eignen sich am besten für:

1. Präsentation: «Leinwand Beamer»
2. Musik: «Putzen»
3. Normalbeleuchtung: «gesamt»